

BC BOOSTER K1200 AIR - MP/SKOOTTERIN APUKÄYNNISTIN – KÄYTTÖOHJE

Haluamme kiittää sinua päätöksestäsi ostaa BC BOOSTER K1200 AIR! Huomio aina perusturvallisuusseikat ja varotoimet, kun käytät sähkölaitteita. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Moottoripyörän apukäynnistin BC BOOSTER K1200 AIR
2. Eristetyillä puristusliittimillä varustettu käynnistyskaapeli
3. USB-sovitin sähkölaitteille
4. Laturi
5. Autolaturi 12V savukkeensytytinliittimille
6. Käyttöohje

VARAUKSEN TILAN OSOITIN

Paina painiketta tarkistaaksesi apukäynnistimen sisäisen akun varauksen tilan. Syttyvien LEDien lukumäärä näyttää tuloksen seuraavasti:

1 LED: 20% / 2 LEDiä: 40% / 3 LEDiä: 60% / 4 LEDiä: 80% / 5 LEDiä: 100%.

Osoitin vilkkuu akun kapasiteetin mukaisesti apukäynnistintä ladattaessa. Mitä korkeampi syttyneiden LEDien lukumäärä on, sitä korkeampi on laitteen akun varauksen taso. Kaikki LEDit syttyvät, kun laitteen akku on ladattu.

BC BOOSTER K1200 AIR -APUKÄYNNISTIMEN LATAAMINEN

VAROITUS! SUORITA LAITTEELLE TÄYSI LATAUS HETI HANKITTUASI SEN, JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN JA JOKA KOLMAS KUUKAUSI.

1. Kytke mukana toimitettu laturi laitteen 12V 1A -liittimeen.
2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

Tai

1. Kytke mukana toimitettu autolaturi laitteen 12V 1A -liittimeen.
2. Kytke savukkeensytytinadapteri 12V savukkeensytytinliittimeen.

12V AKULLA VARUSTETUN AJONEUVON KÄYNNISTÄMINEN

Suorita seuraavat toimenpiteet käynnistääksesi ajoneuvon; älä käytä laitetta sellaisen ajoneuvon käynnistämiseen, jossa on yli 20 Ah:n käynnistysakku.

1. Varmista, että laitteen LED-näytössä palaa vähintään kolme LEDiä. Muussa tapauksessa lataa apukäynnistimen akku ennen kuin yrität käynnistää ajoneuvoa.

2. Kytke PUNAINEN puristusliitin moottoripyörän akun positiiviseen napaan ja MUSTA puristusliitin moottoripyörän akun negatiiviseen napaan.
3. Kytke puristusliittimillä varustettu johto K1200 AIR -laitteen apukäynnistyslähtöön (Jump Start).
4. Käynnistä moottoripyörä/skooteri
5. Heti kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota käynnistyskaapeli BC BOOSTER K1200 AIR -apukäynnistimestä (15–20 sekunnin kuluessa).
6. Irrota punainen ja musta puristusliitin ajoneuvon akun navoista.
7. VAROITUS!!! ODOTA VÄHINTÄÄN 45 SEKUNTIA ENNEN KUIN YRITÄT KÄYNNISTÄÄ LAITTEELLA TOISEN AJONEUVON

VAROITUS!!! AJONEUVON MOOTTORIN KÄYNNISTYTTYÄ, IRROTA KÄYNNISTYSKAAPELI 15–20 SEKUNNIN KULUESSA VÄLTTÄÄKSESI LAITTEEN SISÄISEN AKUN VAURIOITUMISEN.

ÄLÄ NOSTA MOOTTORIN KIERROSLUKEMAA YLI 2 500 rpm:n ENNEN LAITTEEN IRROTTAMISTA.

VAROITUS! ODOTA VÄHINTÄÄN 45 SEKUNTIA ENNEN KUIN YRITÄT KÄYNNISTÄÄ LAITTEELLA TOISEN AJONEUVON.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA SELLAISTEN AJONEUVOJEN KÄYNNISTÄMISEEN, JOISSA ON YLI 20 Ah AKKU!

ÄLYPUHELINTEN, TABLETTIEN JA MUIDEN LAITTEIDEN LATAAMINEN

1. Kytke monitoiminen USB-sovitin laitteen 5V - 2A -liittimeen
2. Valitse sopiva liitin ja kytke se älypuhelimeesi, tablettiin, kameraan tai mihin tahansa pieneen sähkölaitteeseen, jonka haluat ladata. Voit myös käyttää laitteen mukana toimitettua USB-sovitinta.
3. JOS KÄYTÄT LAITETTA VARAVIRTALÄHTEENÄ, IRROTA LADATTAVAT LAITTEET, KUN LED-NÄYTÖSSÄ PALAA VAIN YKSI LED.

LED-TASKULAMPPU/HÄTÄVALO

Paina painike pohjaan kolmen sekunnin ajaksi LED-taskulampun käyttämiseksi. Jatkamalla painikkeen painamista voit vaihtaa valon toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä: kiinteä valo, vilkkuvalo, SOS.

F.A.Q. – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

1. Kuinka voin sammuttaa BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen?

BC BOOSTER K1200 AIR sammuu automaattisesti, kun siihen ei ole kytketty laitteita tai kun lataus on päättynyt ja LED-taskulamppu ei ole käytössä.

2. Kuinka kauan BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen akun lataaminen täyteen kestää?

Noin kolme tuntia, jos käytät laitteen mukana toimitettua laturia.

3. Kuinka monta kertaa voin ladata älypuhelimien akun ennen BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen sisäisen akun lataamista?

Laitteen akussa on riittävästi virtaa lataamaan iPhone 3–4 kertaa tai pienemmällä kapasiteetilla varustettu puhelin 5–7 kertaa ennen kuin laite on ladattava.

4. Kuinka monta kertaa voin käynnistää ajoneuvon BC BOOSTER K1200 AIR -laitteella ennen sisäisen akun lataamista?

Noin 10 kertaa. Suosittelemme kuitenkin, että laite ladataan heti kun sen LED-näytössä palaa vähemmän kuin kolme LEDiä.

5. Kuinka pitkään BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen akku säilyttää varauksensa?

BC BOOSTER K1200 AIR on varustettu litiumakulla, joka säilyttää varauksen 6–12 kuukauden ajan. Suosittelemme kuitenkin laitteen akun lataamista vähintään kolmen kuukauden välein.

VIANSELVITYS

ONGELMA: Laite ei mene päälle, kun painan painiketta

SYY: Laitteen alijännitesuojaus on aktivoitu tai se on kytketty ajoneuvoon käynnistämistä varten

RATKAISU: Lataa laite käyttämällä sen mukana toimitettua laturia.

VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

1. Varmista, että käynnistyskaapelin sininen liitin on kytketty tukevasti BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen apukäynnistysliittimeen ennen ajoneuvon käynnistämistä. Muussa tapauksessa moottorin käynnistämässä saattaa ilmetä ongelmia tai kaapeli voi vaurioitua, johtaen jopa sinisen liittimen sulamiseen.

2. Jos moottorin käynnistäminen ei onnistu, tarkista että puristusliittimet on kytketty kunnolla ajoneuvon akun napoihin. Tarkista, että ajoneuvon akun navat eivät ole ruosteen tai lian peitossa ja yritä käynnistää ajoneuvo uudelleen vasta kun olet puhdistanut navat. ÄLÄ yritä käynnistää ajoneuvoa kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen vaurioiden välttämiseksi, vaan tarkista ajoneuvo muiden ongelmien varalta.

3. Heti kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota puristusliittimillä varustettu kaapeli apukäynnistimestä (15–20 sekunnin kuluessa), jolloin vältät apukäynnistimen vaurioitumisen.

4. ÄLÄ kytke punaista ja mustaa puristusliittintä toisiinsa, sillä tämä saattaa aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita.

5. ÄLÄ pura tai avaa laitetta tai mitään sen osaa, sillä tämä saattaa aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet:

1. BC BOOSTER K1200 AIR -apukäynnistintä ei ole tarkoitettu lasten tai fyysisistä, henkisistä tai aistinvaraisista vammoista kärsivien henkilöiden käyttöön, paitsi vastuullisen henkilön läsnä ollessa, joka varmistaa laitteen turvallisen käytön. Laite ei sovellu leikkikäyttöön.

2. Älä käytä BC BOOSTER K1200 AIR -laitetta kylpyhuoneessa tai kosteissa paikoissa, joissa se saattaa altistua vedelle.
3. Älä muuntele tai pura laitetta. Tarkista laitteen sekä kaapeleiden kunto ennen käyttöä.
4. Älä altista laitetta avotullelle tai lämmön lähteille. Älä käytä laitetta palavien nesteiden, kaasun tai pölyn läheisyydessä.
5. Älä heitä laitetta; vältä kovia iskuja tai tärähdyksiä.
6. Lataa apukäynnistintä vain silloin kun ympäristön lämpötila on välillä 0°C ja 60°C. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila saattaa ylittää 70°C.
7. Jos laite kuumenee tai sen kotelon väri muuttuu latauksen tai säilytyksen aikana, lopeta laitteen käyttö/lataaminen välittömästi. Apukäynnistin saattaa turvota tai tuottaa savua.
8. Käytä apukäynnistimen lataamiseen vain sen mukana toimitettua laturia tai autolaturia.
9. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos laitteen toiminnassa ilmenee poikkeavuuksia tai vikoja.
10. Jos laitteen sisällä olevaa nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
11. Älä aseta BC BOOSTER K1200 AIR -laitetta palavien materiaalien, sängyn tai peittojen päälle.
12. Laitteen elinkaaren lopussa hävitä se huomioiden ympäristötekijät.

TAKUU

Laitteen työlle ja materiaaleille on myönnetty rajoitettu 12 kuukauden virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen. Takuuta koskevat seuraavat ehdot:

1. Takuupalvelun saamisen ehtona on (vähittäismyyjän/jälleenmyyjän myöntämän) alkuperäisen kuitin esittäminen alkuperäisen ostajan toimesta.
2. Takuu koskee vain normaalin käytön aikaista vioittumista. Valmistajan takuun piiriin kuuluvat korjausoikeudet raukeavat seuraavissa tapauksissa: laitteen asiaton käyttö; laitteen aiheeton avaaminen; muiden kuin virallisten huoltohenkilöiden suorittamat korjaustoimenpiteet. Huomioi kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt varoitukset.
3. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen kotelon tai kajota sen komponentteihin. Takuu raukeaa, jos BC BOOSTER K1200 AIR -tarran on poistettu laitteesta.
4. Yhtiö ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Kaikki takuuvaatimukset rajoitetaan koskemaan viollisen tuotteen korjaamista tai vaihtamista. Kuvatut osat ja/tai lisäosat eivät kuulu takuun piiriin.

TEKNISET TIEDOT

KOKO JA PAINO	135 x 76 x 14 mm – 225 g
AJONEUVOIHIN, JOISSA AKUN MAKSIMIVARAUS ON	20 Ah
SISÄISEN AKUN KAPASITEETTI	7 500 mAh
ANTOTEHO	5V 2A / 12V apukäynnistämistä varten
OTTOTEHO	12V 1A
KÄYNNISTYSVIRTA (CA)	200A
HUIPPUVIRTA (PA)	400A
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C – +60°C

Maahantuoja Forelettronica Srl

Cislano (MI) - ITALY

info@batterycontroller.it