

# Hihnamitta ja mittaus?

- Mittaa selän leveys, siten tiedät hihnan profiilin varmemmin.
- Laita hihna mitan loveen, saat varmistuksen profiilista esim. ½" hihna on 4L.
- Venytä mitta kireälle ja lue ikkunasta profiilin 4L (L4) kohdalta lukema tuumissa tai milleissä.
- Yleishihnoissa MAXPOWER käytetään tuumamittoja.
- Jos lukema on esim. 75,5", kannattaa valita 76" eli 0,5" ylöspäin. Liian kireä hihna saattaa pyörittää teriä itsekseen. Hiukan pidempi hihna soveltuu yleensä paremmin, koska kiristyspyörissä on yleensä varaa kiristykseen.
- Kuvastostamme löydät alkuperäishihnojen mitat tuumissa ja milleissä.
- 3/8" hihnaa mitattaessa pitää hihna kääntää, jotta saadaan oikea tulos!

