


INTERPHONE
STAY IN TOUCH



AVANT

 **Bluetooth™**



PIKAOPAS (VER 1.0)

TARKISTA OHJELMISTOPÄIVITYKSET OSOITTEESTA

WWW.INTERPHONE.COM

LAITTEEN AKKUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Laitteen säilyttäminen ilman akun säännöllistä lataamista saattaa heikentää akun suorituskykyä pysyvästi.

Lataa laitteen akku vähintään KAHDEN kuukauden välein.

LAITTEEN VESITIIVIYTTÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Audiosarjaan liitetty ulkoinen hallintayksikkö on IP67-luokiteltu standardin IEC 60529 mukaisesti. Täten hallintayksikkö kestää upottamisen makeaan veteen yhden metrin syvyyteen enintään 30 (kolmenkymmenen) minuutin ajaksi. IP67-Luokituksesta huolimatta laitetta ei ole suunniteltu kestäämään suurempaa räsistystä, kuten pitkäaikaista upotusta veteen tai suurella paineella suihkuavaa vettä.

Laitteen käyttö korkeissa nopeuksissa voimakkaiden sääilmiöiden vallitessa voi vastata sen altistamista suuripaineisille vesisuihkuille.

NOUDATA HUOLELLISESTI KAIKKIA OHJEITA VÄLTÄÄKSESI VAURIOITTAMASTA LAITETTA

Älä upota laitetta yli metrin syvyyteen yli 30 minuutin ajaksi.


Älä säilytä laitetta märkänä: kuivaa laite puhtaalla pehmeällä liinalla.

Älä altista laitetta suolaiselle tai ionisoidulle vedelle, juomille tai muille nesteille.


Jos laite altistuu muille nesteille kuin makealle vedelle, huuhtelee se välittömästi kylmällä makealla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pehmeällä liinalla.

Älä altista laitetta suurella paineella suihkuavalle vedelle.


LUKU 1 – YLEISKATSAUS / PAINIKKEET



LUKU 1 – YLEISKATSAUS




KUULOKESARJA




MIKROFONI AVATTAVAAN /
AVOKYPÄRÄÄN


MIKROFONI UMPIKYPÄRÄÄN




USB-KAAPELI LATAUKSEEN JA DATAN
SIIRTOON



TARRAKIINNITYS




YLEISKANNATIN



TARRAT JA VARAPEHMUSTEET


LUKU 2 – ASENNUS

1




Jos mahdollista, irroita kypärän sisustan pehmusteet

2




Paikallista oikea sijainti korvaan nähden

3



Kiinnitä tarrasuikaleet kaiuttimiin


4




Kiinnitä kaiuttimet kypärään

5

Valitse käytettävä mikrofoni




Avattava / avokypära




Umpikypära

LUKU 2 – ASENNUS


6 Valitse käytettävä kannatin, joka asennetaan vasemmalle puolelle




Tarrakiinnitys



Normaali kannatin




Asenna pehmusteet takaisin paikoilleen



Asenna hallintayksikkö ja yhdistä kaapelit

(!) ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA:

1. Kaiuttimien keskikohdan on asetettava mahdollisimman lähelle korvia.
2. Mikrofonin MIC-merkinnän tulee olla suunnattu kohti suuta.




LUKU 3 – AKUN LATAUS

Aseta MicroUSB-kaapeli kypäräpuhelinliittimeen, kuten kuvassa. Liitä kaapeli standardiin USB-laturiin.

LED-valot:

- Punainen LED: Lataa
- Vihreä LED: Täyteen ladattu



LUKU 4 – PERUSKÄYTTÖ




Laitteen käynnistäminen

Paina  kunnes sininen LED syttyy.

Laitteen sammuttaminen


Paina  kunnes punainen LED syttyy ja laite sammuu.

Ääniopastuksen kielen muuttaminen

- Kun laite on päällä, paina ja pidä painettuna  kunnes kuulet kolme äänimerkkiä. LED-valo vaihtuu lilaksi.
- Paina  valitaksesi haluamasi kielen.
- Paina ja pidä painettuna  kunnes kuulet kolme äänimerkkiä, jolloin valinta tallennetaan. LED vilkkuu sinisenä.

LUKU 5 – PUHELIN / GPS

Laiteparin asennus

- Kun laite on suljettuna, paina ja pidä painettuna  painiketta, kunnes LED-valo vilkkuu vuorotellen sinistä ja punaista.
- Etsi puhelimesi / GPS -laitteesi uutta Bluetooth-laitetta oman laitteesi ohjeiden mukaan.
- Valitse löydetyistä laitteista "Interphone AVANT"
- Kun laitepariasetus onnistuu, LED-valo välähtää kaksi kertaa sinisenä kolmen sekunnin välein.

Puheluun vastaaminen

Paina lyhyesti  painiketta

Äänikomennon antaminen

Paina lyhyesti  painiketta

Uudelleensoitto viimeksi soitettuun numeroon

Paina  kunnes kuulet äänimerkin (noin 1,5 sekuntia).

LUKU 6 – MUSIIKKI

Laita musiikin suoratoisto puhelimesta päälle / pois päältä

Paina lyhyesti 

Seuraava raita / Edellinen raita

Paina lyhyesti  / 


Jaa musiikki toisen kypäräpuhelimien kanssa



Paina 3 sekunnin ajan joko  tai 


LUKU 7 – KYPÄRÄPUHELIN

Automaattinen paritus

1. Asettele laitteet kuvan osoittamalla tavalla siten, että laitteet ovat poissa päältä (maksimissaan 8 laitetta).






2. Ensimmäisen laitteen kohdalla, paina  ja  painikkeita samaan aikaan, kunnes LED vilkkuu punaista/vihreää. Proseduuri päättyy automaattisesti kun kaikki laitteet ovat paritettu keskenään.




LUKU 7 – KYPÄRÄPUHELIN

Manuaalinen paritus


- Kun jokainen laite on sammutettu, paina ja pidä painettuna  ja  , kunnes LED-valo vilkkuu punaista ja vihreää.
- Paina  painiketta vain toisesta yksiköstä.


Kahden laitteen välinen kommunikaatio

Paina  laitteesta 1 tai laitteesta 2






Kolmen laitteen välinen kommunikaatio

- Vain ensimmäisellä kerralla, aseta laite 1 laitteen 2 kanssa laitepariksi, sitten aseta laite 2 laitteen 3 kanssa laitepariksi.
- Paina  laitteesta 2 aloittaaksesi keskusteluyhteyden laitteiden 1,2 ja 3 kanssa.



Useiden laitteen välinen kommunikaatio

- Vain ensimmäisellä kerralla, aseta laite 1 laitteen 2 kanssa pariksi, sitten laite 2 laitteen 3 kanssa, sitten 3 laitteen 4 kanssa, kunnes viimeinenkin laite on laiteparitettu.
- Paina  laitteessa 1, kunnes kuulet toisen äänimerkin yhdistääkseni laitteet 1 ja 2
- Paina  laitteessa 2, yhdistääkseni laitteet 1, 2 ja 3.
- Jatka, kunnes kaikki laitteet ovat yhdistetty.



LUKU 8 – FM RADIO

Laita radio päälle / pois

Paina lyhyesti 

Etsi radiokanavia

Paina lyhyesti < tai >

Tallenna radiokanava

Valitse < / > haluamasi muistipaikka ja hyväksy valinta painamalla

Tallenna väliaikaisesti 8 radiokanavaa, joilla vahvin signaali

Paina  kunnes kuulet toisen äänimerkin (3 sekuntia)

Jaa FM-radio toisen kypäräpuhelimien kanssa

Paina < tai > kunnes kuulet toisen äänimerkin (3 sekuntia).

TEKNISET OMINAISUUDET

Bluetooth®-yhdenmukaisuus: Bluetooth v. 5.0 – Class II

Tuetut Bluetooth-profiilit: HFP A2DP AVRCP

Taajuus: 2.402–2.480GHz

Teho: 20dBm EIRP / 10 dBm EIRP

Käyttölämpötila: 0–45 °C

Latauslämpötila: 5–45 °C

Mitat mm: 55x85x25

Paino: 66g

Kapasiteetti: Enintään 10 metriä

Puheaika: 20 h

Aika valmiustilassa: 500 h, kun äänikomennot poissa päältä

Latausaika: 1,5 h

Akkutyyppe: Ladattava litiumioniakku



Laitteen maahantuonti ja tukkumyynti:
POWERFACTORY
www.powerfactory.fi